

GARMIN.

nüvi® 2405 / 2505 seeria
juhend



Sissejuhatus



Lugege hoiatusi ja muud olulist informatsiooni toote kohta tootekarbis olevast juhendist „*Ohutus- ja tooteinfo*“.

Kui kasutate seadet esimest korda, tehke alljärgnevat.

- 1 Ühendage seade sõiduki pistikupessa (lk 2).
- 2 Paigaldage seade (lk 2).
- 3 Registreerige seade (lk 4).
- 4 Kontrollige uuendusi.
 - Tarkvarauuendused (lk 4).
 - Tasuta kaardi uuendus (lk 4).
- 5 Laadige alla täielik kasutusjuhend (lk 4).

Seadme ühendamine sõiduki pistikupessa



See seade sisaldab liitumioonakut. Vältimaks vigastusi või toote kahjustumist aku sattumisel suure kuumuse kätte, eemaldage nüvi väljudes sõidukist või hoidke seda otsese päikesevalguse eest varjatuna.

MÄRKUS

Enne seadme paigaldamist vaadake juhendit „*Ohutus- ja tooteinfo*“ teabe saamiseks tuuleklaasile kinnitatavaid esemeid käsitlevate seaduste kohta.

Enne kui kasutate oma nüvi aku peal, laadige seda sõidu ajal.

- 1 Torgake autojuhe ① seadme ③ USB-porti ②.
- 2 Vajutage iminapp ④ tuuleklaasi külge.

3 Vajutades suruge kangi ⑤ tuuleklaasi suunas.



4 Klõpsatage tugiraam ⑥ iminapa külge.

5 Sobitage nüvi tagakülg tugiraami külge.

6 Kallutage nüvi tahapoole, kuni see paika klõpsatab.

7 Pistke autojuhtme teine ots auto pistikupessa.

8 Vajadusel ühendage välisantenn autojuhtmega ja kinnitage see iminappadega tuuleklaasile.

myDashboard

Te saate oma seadme registreerimiseks, tarkvara ja kaardiuuenduste allalaadimiseks, tootejuhenditele ja abile ligipääsuks jms kasutada myDashboardi.

myDashboardi seadistamine

1 Ühendage mini-USB kaabel ① nüvi mini-USB porti. ②.



2 Ühendage mini-USB kaabel oma arvuti USB-porti.

3 Minge www.garmin.com/dashboard

4 Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Nüvi registreerimine

1 Klõpsake myDashboard alt **Register Now** (Registreeri nüüd).

2 Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

3 Hoidke müügikviitungi originaali või koopiat kindlas kohas.

nüMaps garantii™

Kui registreerite nüvi aadressil <http://my.garmin.com> 90 päeva jooksul alates sõidu ajal satelliitühenduse saamisest, võidakse teie nüvi välja valida ühe tasuta kaardiuuenduse jaoks. Tingimustega tutvumiseks vaadake www.garmin.com/numaps.

myDashboardi teenuste kasutamine

1 Avage myDashboard (lk 3).

2 Tehke valik:

- Tarkvara uuendamiseks klõpsake **Update Now** (Uuenda nüüd) menüüst Software Updates (Tarkvarauuendused).
- Kaartide uuendamiseks klõpsake **Update Now** menüüst Map Updates (Kaardiuuendused).

- Kasutusjuhendi allalaadimiseks klõpsake **Manuals** (Kasutusjuhendid) ja seejärel **Download** (Allalaadimine) teie soovitud juhendi kõrval.

3 Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Toitenupu kasutamine



Valige variant.

1 Nüvi väljalülitamiseks hoidke toitenuppu ① 3 sekundit all.

2 Nüvi lähtestamiseks hoidke toitenuppu all 10 sekundit.

3 Seadme ooterežiimi panekuks vajutage toitenuppu.

4 Nüvi ooterežiimist väljatoomiseks vajutage toitenuppu ja toksake kaks korda nupule ②.

Kohaotsing otsinguriba kasutades

Te saate kohaotsinguks kasutada otsinguriba, sisestades kategooria, firma nime, aadressi või linna nime.

1 Valige **Where To?** (Kuhu?)

2 Valige otsinguriba.



3 Sisestage otsitav termin või osa sellest. Soovitavad otsinguterminid ilmuvad trükkimise ajal otsinguriba alla.

- Ettevõtte tüübi otsimiseks sisestage kategooria nimi (näiteks „kinod“ või „kohvikud“).
- Ettevõtte otsimiseks nime järgi sisestage nimi või osa sellest.
- Lähiaadresside otsimiseks sisestage tänava number ja tänava nimi.

- Teise linna aadressi otsimiseks sisestage tänava number, tänava nimi, linn ja riik.
- Linna otsimiseks sisestage linn ja riik.
- Koordinaatide otsimiseks sisestage laius- ja pikkuskoordinaadid.

4 Tehke valik:


- Otsimiseks soovitatud otsinguterminid kasutades valige termin.
- Sisestatud teksti järgi otsimiseks sisestage 🔍.

5 Vajadusel valige asukoht.

Teise asukoha lähedalt otsimine

Valige peamenüüst **Where To?** > **Searching Near** (Kuhu? > Otsi lähedusest).

Vahepunktli lisamine

- 1 Valige navigeerimisaknast  > **Points of Interest** (Huvipunktid).
- 2 Otsige täiendavat vahepunktli.
- 3 Valige otsingutulemuste hulgast sobiv vahepunktli.
- 4 Valige **Go!** (Mine!).
- 5 Valige **Add to Active Route** (Lisa praegusele teekonnale).

Teie teekond kaardil

MÄRKUS

Kiiruspiirangu ikoon on ainult informatiivne ega vabasta juhti kohustusest järgida kõiki kiiruspiirangu märke ning teha kogu aeg ohutuid sõiduotsuseid. Garmin ei vastuta mingite liiklustrahvide eest, mille te võite saada kehtiva liikluseaduse ja liiklusemärgide eiramise tõttu.

Teie marsruuti tähistatakse kaardil punase joonega. Kui te algselt marsruudilt kõrvale kaldute, kalkuleerib nūvi teekonna uuesti. Kui te sõidate suurtel maanteedel, võib nähtavale ilmuda kiiruspiirangu ikoon.



- Valige ① järgmise pöörde nägemiseks.
- Valige ② pöörde nimekirja nägemiseks.
- Valige ③ marsruudi peatamiseks, millele te parasjagu navigeerite.
- Valige ④ lehekülje Where Am I? (Kus ma olen?) nägemiseks.

Ümbersõit

Navigeerides valige  > **Detour** (Ümbersõit).

Kui teie praegune teekond on ainus mõistlik lahendus, ei pruugi nüvi ümbersõitu kalkuleerida.

Liiklusest


MÄRKUS

Garmin ei vastuta liiklusinfo ajakohasuse eest.

Liiklusinfo ei pruugi kõigis piirkondades või riikides kättesaadav olla.

Mõnda pakendisse on lisatud liiklusinfo vastuvõtja. See on integreeritud autojuhtmesse. Liiklusinfo vastuvõtja ja nüvi peavad olema liiklusinfot edastava FM-jaama levialas. Liiklusinfo vastuvõtjaga kaasasolevat liiklusinfo tellimust ei pea registreerima.

Kui te saate liiklusinfot, ilmub kaardilehele liiklusikoon.

Liiklusikoon  muudab värvi, et osutada liiklustingimuste keerukusele teie teekonnal või teel, kus te parasjagu sõidate.

Lisainfo saamiseks minge www.garmin.com/traffic.

Telefoni ja nüvi ühildamine

Mõnede nüvi mudelite puhul on võimalik käed-vabad helistamine. Enne sobitamist peate te oma telefoni ja nüvi sisse lülitama ja teineteisest maksimaalselt 10 m kaugusele paigutama.

1 Lülitage oma telefonil sisse Bluetooth®.

2 Valige **Settings** (Seadistused) > **Bluetooth**.

3 Valige **Bluetooth**.


4 Valige **Add Phone** (Lisa telefon) > **OK**.


5 Valige oma telefon ja vajutage **OK**.


6 Sisestage Bluetoothi PIN-kood (**1234**) nüvi jaoks oma telefoni.

 913-397-8200
1-800-800-1020


 00 32 2672 5254

 0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550

 00800 4412 454
+44 2380 662 915

 0808 2380000
+44 (0) 870 850 1241

 00 45 4810 5050

 00 39 02 3669 9699

 00 35 1214 447 460

 1-866-429-9296

 00 358 19 311 001


 0800-0233937

 00 902 00 70 97

 43 (0) 3133 3181 0

 00 33 1 5517 81 89

 815 69 555

 00 46 7744 52020

Garmin International Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas, 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Garmin®, Garmin logo ja nüvi® on firmale
Garmin Ltd. või selle tütarfirmadele kuuluvad
kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes
riikides. nüMaps Guarantee™ on firmale
Garmin Ltd. või selle tütarettevõtetele kuuluv
kaubamärk. Kaubamärke ei ole lubatud
kasutada ilma Garmin'i selgelt väijendatud
loata.

microSD™ on SD-3C, LLC kaubamärk.